敷地図


構内道路
OUT
客用駐車場（第2）
IN
搬出入口
（大ホール）
楽屋出入口
職員用駐車場
搬出入口
（展示室）
搬出入口
（小ホール）
市道川崎町線　車路
自転車置場
身障者用
駐車場
バス駐車場
OUT
IN
メインエントランス
イベント広場
客用駐車場（第3）
*大型車両進入禁止
OUT
客用駐車場（第1）
市道下長内・旭町線
至旭町
久慈駅前東口線
至久慈駅

縮尺　1/1000